



P = Purgar	C = Cambiar
RE = Regular	I = Inspeccionar
RO = Rotar	R = Realizar
LU = Lubricar	A = Apretar

600e BEV HB

	Total Horas	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2
Mantenciones		20.000km	40.000km	60.000km	80.000km	100.000km
DIAGNÓSTICO Y CAMPAÑAS						
Guardar un Scan Report antes de realizar la mantencion y verificar si tiene recall / Actualizacion tecnica		R	R	R	R	R
SISTEMAS ELECTRONICOS DE BAJA TENSION						
Control funcionamiento del sistema de iluminación Interior y Exterior (faros, intermitentes, luces de emergencia, maletero, habitáculo, testigos del tablero de instrumentos, guantera, etc.)		I	I	I	I	I
Control funcionamiento de la instalación limpialavaparabrisas / Control colocación / desgaste escobillas del limpiaparabrisas / limpialuneta / reglaje de los pulverizadores		I	I	I	I	I
Control de la bateria de 12Volt. Con instrumento Midtronic guardar el informe. "LO PUEDE REQUERIR EL CLIENTE"		R	R	R	R	R
LUBRICANTES Y FLUIDOS						
Inspeccionar posible reposicion nivel liquido Frenos		I	I	I	C	I
Inspeccionar posible reposicion del refrigerante del sistema de baterias de (Iones de Litio) ALTA TENSION		I	I	I	I	I
Sustitucion del liquido de frenos (o cada 24 meses)					C	
Inspeccionar posible reposicion nivel liquido L./Parabrisas		I	I	I	I	I
SISTEMA FRENOS						
Ctrl. estado y desgaste pastillas de disco anteriores y posteriores(si previsto) y Control estado y desgaste zapatas de los frenos de tambor posteriores (si previsto).		I	I	I	I	I
SISTEMAS ELECTRONICOS DE ALTA TENSION						
Controlar con Witech, el estado de las celdas Iones de Litio de la bateria de alta tension. (guardar una copia en cada mantencion). "LO PUEDE REQUERIR EL CLIENTE"		I	I	I	I	I
Control visual de la toma de carga del vehiculo		I	I	I	I	I
Control visual del cable de recarga que se encuentre en buen estado		I	I	I	I	I
SISTEMAS DE SUSPENSION Y DIRECCION						
Control de estado y desgaste de los neumaticos, presion de aire, rotacion de ruedas.		R	R	R	R	R
CARROZERIA CHASIS Y TRANSMISION						
Sustitucion del filtro antipolen (o cada 24 meses)		I	C	I	C	I
Control estado de limpieza cerraduras del capó y maletero, limpieza y engrase mecanismos de palancas, lubricar limitador de puertas y bisagras.		LU	LU	LU	LU	LU
"DESCONECTE EL ALTO VOLTAJE ANTES" Control visual estado: exterior carroceria, protector de los bajos de la carroceria, (tramos rigidos y flexibles de frenos), elementos de goma (capuchones, manguitos, mangueras, casquillos, etc.)		I	I	I	I	I
"DESCONECTE EL ALTO VOLTAJE ANTES" Control de pares de apriete suspensiones y soportes grupo motopropulsor.		A	A	A	A	A
FIN MANTENCION						
Reseteo del intervalo de mantencion		R	R	R	R	R

	MANTENCIONES CADA 20.000 KM				
	20	40	60	80	100
600e BEV HB	96.000	152.311	96.000	152.709	96.000
	114.240	181.250	114.240	181.723	114.240

NETO
IVA incl.

NO SE CONSIDERA CAMBIO DE BATERIA, EN PLAN DE MANTENCIONES.

BATERIA CON GARANTIA DE 8 AÑOS O 200.000 KM LO PRIMERO QUE OCURRA